UC-Modus Normalbetrieb

Fast alle Taxameterfunktionen, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, können nur vom Unternehmer-Kontrollmodus (UC-MODUS) aus aufgerufen werden. Der Einstieg in den UC-MODUS ist üblicherweise nur mit dem Unternehmer-Passcode möglich. Dadurch sind alle Taxameter-Funktionen, die nur dem Unternehmer zugänglich sein sollen, geschützt.

So gelangen Sie in den UC-Modus

 Falls eine Schicht angemeldet ist, melden Sie die Schicht mit den Tasten ② und ③ ab.

Der Taxameter befindet sich nun im Zwischenschicht-Modus.

Drücken Sie die Taste 3.

Sie gelangen dadurch in den Test-Modus.



 Drücken Sie die Taste ② solange, bis sich die Anzeige am Taxameter ändert.

(Falls kein Unternehmer-Passcode eingegeben ist, springt der Taxameter sofort in den UC-Modus.)

 Sie müssen nun mit den Tasten ① und ② den richtigen Code eingeben und mit Taste ④ bestätigen. (Standardeinstellung des Herstellers: 000005)

Ist der eingegebene Code richtig, wechselt der Taxameter in den UC-Modus. Ist der eingegebene Code falsch, erscheint UCode Err auf der Anzeige.

Wenn Sie 5 mal einen falschen Code eingeben, wird die Code-Eingabe gesperrt und ist erst wieder am nächsten Tag möglich!

Der Taxameter befindet sich im UC-Modus.



So geben Sie einen UC-Parameter ein

- Geben Sie den gewünschten Wert ein bzw. suchen Sie sich aus der jeweiligen Tabelle die gewünschten Funktionen aus, addieren Sie die angegebenen Code-Werte und geben Sie die Summe ein.
- ▶ mit Taste **Φ** erhöhen Sie den Wert der blinkenden Ziffer
- mit Taste 2 schalten Sie weiter zur nächsten Ziffer.
- ▶ mit Taste ④ bestätigen Sie den eingegebenen Wert und schalten weiter zum nächsten Parameter.

UC-Modus Normalbetrieb

Parameter Direkt-Anwahl

► Halten Sie im UC-Modus die Taste **Φ** solange gedrückt bis sich die Anzeige ändert.

Nun wird im Fahrpreis-Feld, der letzte direkt angewählte Parameter angezeigt. Sie können nun jeden beliebigen Parameter eingeben und somit direkt anwählen, z.B. Parameter F298.



Übersicht UC-Modus

Die folgende Übersicht zeigt die Tätigkeiten, die Sie im UC-Modus ausführen können:



So verlassen Sie den UC-Modus / Sitzsensor-Test

Sitzsensor-Test

Drücken Sie die Tasten ④ und ③.
(ON... Sitz belegt / OFF...Sitz frei)*
Während der Anzeige SEAt On ertönt der Summer.

Ist kein Sitzsensor angeschlossen, zeigt der Sitzsensor-Test immer OFF.

* bei einigen MB-Modellen wird durch die Airbaglogik des Beifahrersitzsensors auch noch ca. 20 sec nach belegtem Sitz "ON" angezeigt.

Zwischenschichtmodus

Drücken Sie die Taste ④.





Wird im UC-Modus 20 Sekunden lang keine Taste betätigt, wechselt der Taxameter vom UC-Modus automatisch in den Zwischenschicht-Modus.

1

Übersicht Parametereinstellungen

Cey-System

- ▷ Wagennummer: Parameter F272, Seite 9
- ▷ Unternehmernummer: Parameter F275, Seite 10
- ▷ Fahrtenspeicher: Parameter F283, Seite 17, Codewert 2
- ▷ Aktivierung Cey-System: Parameter F285, Seite 19, Codewert 4
- ▷ Fahrtenspeicherreduktion: Parameter F299, Seite 26

Drucker

<u>Quittung:</u>

- ▷ Quittungsdruck-Parameter 1: Parameter F279, Seite 11
- ▷ Quittungsdruck-Parameter 2: Parameter F306, Seite 29
- ▷ Kleinrechnungsgrenzbetrag: Parameter F304, Seite 28
- ▷ Quittungsnummer auf Kleinbetragsrechnungen: Parameter F305, Seite 28, Codewert 1
- ▷ Wagen-Präfix: Parameter F309, Seite 30

Schichtzettel:

- ▷ Schichtzetteldruck-Parameter 1: Parameter F280, Seite 14
- ▷ Schichtzetteldruck-Parameter 2: Parameter F281, Seite 16
- ▷ Besetztsperre bei Druckerproblemen: Parameter F311, Seite 31

Sitzsensor

- ▷ Belegter Sitzsensor in FREI: Parameter F284, Seite 18, Codewert 1024
- ▷ Automatische Taxametereinschaltung im OFF-MODUS: Parameter F285, Seite 19, Codewert 64
- ▷ Ausschaltverzögerung Sitzsensor Beifahrersitz: Parameter F298, Seite 26, Codewert 128
- ▷ Sitzsensor-Funktionsstrecken: Parameter F300, Seite 27

Dachzeichen

- Dachzeichenstatus / Dachzeichenpegel: Parameter F298, Seite 26, Codewerte 1, 2
- ▷ Manuelles Ausschalten des Dachzeichens: Parameter F305, Seite 28, Codewert 8

Taxameterstatus

Parameter F285, Seite 19: Aktivierung Taxameterstatus-Ausgang: Codewert 32768
Aktivierung Taxameterstatus-Ausgang in Einschalt-Tarifstufe: Codewert 16384
Übertragung Fahrtdatensatz: Codewert 8192
Aktivierung Taxameterstatus-Ausgang: Codewert 16

OFF-Modus

- ▷ Manuelle Taxameter-Abschaltung: Parameter F285, Seite 19, Codewert 2
- ▷ Automatische Taxameter-Abschaltung: Parameter F292, Seite 24

Pauschalfahrt

- ▷ Aktivierung von Pauschalfahrten: Parameter F284, Seite 18, Codewert 2048
- $\,\vartriangleright\,$ Startpreis bei Pauschalfahrten: Parameter F284, Seite 18, Codewert 4096
- ▷ Pauschalfahrt Freizeichen-Ansteuerung: Parameter F298, Seite 26, Codewerte 4, 8, 12, 16, 20, 24

Kontrollzähler

- ▷ Ausblenden der Schicht-Kontrollzähler: Parameter F286, Seite 20
- ▷ Einstellung Anzeige von Betrag oder Anzahl: Parameter F287, Seite 21
- ▷ Begrenzung der Stellenanzeige für Absolut-Kontrollzähler: Parameter F288, Seite 22
- ▷ Kontrollzähler-Parameter 4: Parameter F289, Seite 23
- ▷ Kontrollzähler-Parameter 5: Parameter F290, Seite 23

Unternehmerdaten

Unternehmerdaten

Da jedes Taxi-Unternehmen andere Anforderungen an einen Taxameter stellt, kann der Spiegeltaxameter in vielen Bereichen vom Unternehmer an die Bedürfnisse des Unternehmens angepaßt werden.

Die einstellbaren Geräte-Parameter ermöglichen diese Anpassung. Die dreistellige Kennnummer der Geräte-Parameter weist auf ihre Bedeutung hin.

Eine Übersicht aller Geräte-Parameter, die im UC-Modus eingestellt werden können, finden Sie nachstehend. Bei der Auslieferung des Taxameters sind die Geräte-Parameter auf die Standardwerte eingestellt.

Die Anpassung kann auf 2 verschiedene Arten erfolgen:

- 1) Manuelle Eingabe über Tasten (⊳ Seite 9)
- 2) Automatisch über Unternehmerdaten-Cey (▷ Seite 42 und Seite 43)

Übersicht über die einstellbaren Unternehmerdaten

In der Spalte 'Aktueller Wert' können Sie die in Ihrem Taxameter eingestellten Daten eintragen.

Geräte-Parameter	UPS-Wert	Std. Wert D01	Aktueller Wert	Kenn-Nr.
Wagennummer (1 - 65534)	nein	1		F272
Lizenznummer (0 - 65534)	nein	1		F273
Automatische Taxameter-Sperre (1-9998 Tage, 9999 = keine Sperre)	nein	9999		F274
Unternehmer-Nummer (1 - 65534)	nein	0		F275
Mehrwertsteuer-Parameter 1	ja	7,0		F276
Mehrwertsteuer-Parameter 2	ja	7,0		F277
Mehrwertsteuer-Umschaltstrecke	ja	6553,5		F278
Quittungsdruck-Parameter	ja	36368		F279
Schichtzetteldruck-Parameter 1	ja	0		F280
Schichtzetteldruck-Parameter 2	ja	63472		F281
Schichtzetteldruck-Parameter 3	ja	0		F282
Fahrtenspeicher-Parameter (0 oder 4)	ja	4		F283
Unternehmer-Parameter 1	ja	0		F284
Unternehmer-Parameter 2	ja	72		F285
Kontrollzähler-Parameter 1	ja	63472		F286
Kontrollzähler-Parameter 2	ja	15		F287
Kontrollzähler-Parameter 3	ja	0		F288
Kontrollzähler-Parameter 4	ja	12816		F289
Kontrollzähler-Parameter 5	ja	65535		F290
Kontrollzähler-Parameter 6	ja	15		F291
Automatische Taxameter-Abschaltung (0 = bei ZÜ/ZV aus, 1 - 255 Min., 256 - 65535 = keine)	ja	30		F292
Kreditfahrt-Parameter	ja	0		F294

Unternehmerdaten

Geräte-Parameter	UPS-Wert	Std. Wert D01	Aktueller Wert	Kenn-Nr.
Parameter F295	ja	0	0	F295
Parameter F296	ja	32768	32768	F296
Parameter F297	ja	0		F297
Unternehmer-Parameter 3	nein	0		F298
Fahrtenspeicher Reduktions-Parameter	ja	90		F299
Sitzsensor-Parameter	ja	0		F300
Umrechnungsfaktor Nationalwährung - €	ja	0		F303
Kleinrechnungsgrenzbetrag	ja	0		F304
Unternehmer-Parameter 5	ja	0		F305
Quittungsparameter 2	ja	12		F306
Parameter F307	ja	0		F307
Parameter F308	ja	0		F308
Wagen-Präfix	ja	0		F309
Unternehmer-Parameter 6	ja	0		F311
Warnsignal Geschwindigkeitslimit	ja	0		F312
Parameter F314	ja	0,0	0,0	F314
Pausenfunktions-Parameter	ja	0		F315
Schichtarbeitszeit-Überwachungsfunktion	ja	0		F316
Parameter F321 - F324	nein	0	0	F321-F324
Unternehmer-Passcode (1 - 9999, 0 = keiner)	nein	*		Unt.C

* Standardeinstellung des Herstellers: 000005

Nur UPS-Werte (Unternehmerprüfsumme) können auch mittels Unternehmerdaten-Cey übertragen werden.

Manuelle Eingabe

A

- Schalten Sie den Taxameter in den UC-Modus (▷ Seite 5)
- Drücken Sie die Taste ①.



Geräteparameter

F272, Wagennummer

Zur Identifikation des Fahrzeuges in Ihrer Taxi-Flotte. Bereich 1 bis 65534. ▷ Parameter F309, Wagen-Präfix, Seite 30 (Eingabe des UC-Parameters ▷ Seite 5)



 Nur wenn im HALE Cab Assistant PC-Programm ein Wagen mit der hier eingestellten Wagennummer angelegt ist, können Daten dieses Fahrzeuges am PC ausgewertet werden!

Änderung MwSt. Satz SPT02 / MCT06

folgende Parameter müssen zum 01.07.2020 geändert werden.

276 Mehrwertsteuer Parameter 1	7,0	5,0
277 Mehrwertsteuer Parameter 2	19,00	16,0